||ZTV55 ZTV65 ZTV75

Oświetlenie GoSmart Ambient za telewizorem



Spis treści الم

ה	
Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia	2
Zawartość opakowania	3
Specyfikacja techniczna	4
Opis urządzenia	6
Instalacja i montaż	7
Elementy sterujące i funkcje 1	12
Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów 1	18

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Przed przystąpieniem do instalacji lub użytkowania produktu należy w całości przeczytać instrukcję i upewnić się, że jest ona zrozumiała. Zachowaj ten dokument i opakowanie do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko elektryczne:

- Nieprawidłowa instalacja i/lub użytkowanie może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z instrukcją i wziąć pod uwagę specyfikę przestrzeni i miejsca, w którym produkt zostanie zainstalowany.
- Nie wolno otwierać, demontować, modyfikować ani zmieniać urządzenia, chyba że zostało to wyraźnie zalecone w instrukcji.
- Jakiekolwiek nieautoryzowane otwarcie lub naprawa spowoduje utratę wszelkiej odpowiedzialności, praw do i gwarancji.
- Należy zawsze używać wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego.
- Produkt może być zasilany wyłącznie napięciem zgodnym z informacjami podanymi na etykiecie produktu.
- Tylko wykwalifikowany technik może serwisować ten produkt, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania.
- Produkt nie może być używany przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe lub brak doświadczenia i wiedzy uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z produktu bez nadzoru lub instrukcji.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.

Ryzyko pożaru:

 Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona lub wadliwa. Uszkodzony lub wadliwy należy natychmiast wymienić.

Ryzyko uduszenia:

 Nie pozwalać dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGA

Ryzyko potknięcia:

• Przewód zasilający i produkt muszą być zawsze w taki sposób, aby nie przeszkadzały w normalnym chodzeniu

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Z produktu należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Zapobiegaj upadkowi produktu i chroń go przed uderzeniami.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać agresywnych chemicznych środków czyszczących.
- Nadzorować dzieci, aby nie bawiły się produktem.



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją .

Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszym podręczniku.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że produkty ZTV55, ZTV65 i ZTV75 są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektyw. Urządzenia mogą być swobodnie eksploatowane w UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej http://www.emos.eu/download.

Urządzenie może być eksploatowane na podstawie ogólnego zezwolenia nr VO-R/10/07.2021-8 z .



Zawartość

opakowania Instrukcja obsługi Sync Camera 6× zwykły segment LED Lewy i prawy końcowy segment LED Złącze narożne 2× 4× złącze segmentowe Zasilacz











ZTV75

Dane techniczne Zasilanie:

12 V DC / 2A Moc: 24 W

- świetlny: ZTV55 450 lm / ZTV65 610 lm / ZTV75 660 lm Kolor światła: RGBIC
- Długość kabla: 2,5 m
- Protokół komunikacyjny: WI-FI 2,4 GHz
- (IEEE802.11b/g/n)
- APLIKACJA: EMOS GoSmart dla systemów Android i iOS

Zawiadomienie



Urządzenie obsługuje tylko Wi-Fi 2,4 GHz (nie obsługuje 5 GHz).



Opis urządzenia

- 1 Kamera synchronizacyjna
- 2 Połączenia narożne3 Segment LED

- 4 Złącze segmentowe
 5 Lewy i prawy końcowy segment LED

- 6 Złącze zasilania 7 Przycisk resetowania i włączania/wyłączania



6



Instalacja i montaż

Ostrożnie podłącz wszystkie segmenty. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową orientację segmentów, aby uniknąć uszkodzenia złączy. Unikaj używania nadmiernej siły, która mogłaby nieodwracalnie uszkodzić urządzenie.



Zawieś całą konstrukcję za 2 wsporniki narożne i kamerę z tyłu telewizora, a następnie zdejmij folię ochronną z obiektywu kamery.



Podłącz zasilanie.



Aby uzyskać najlepsze wyniki, ważne jest prawidłowe pochylenie kamery synchronizacyjnej. Aby to zrobić, należy użyć dostarczonej karty kątowej i ustawić z tyłu z ekranem telewizora, tak górna krawędź dotykała kamery. Następnie przechyl kamerę tak, aby była wyrównana z kartą kątową. Parowanie z aplikacją

Instalowanie aplikacji EMOS GoSmart



Aplikacja jest dostępna dla systemów Android i iOS w sklepach Google Play i App Store. Aby pobrać aplikację, należy zeskanować odpowiedni kod QR.

Kroki w mobilnej EMOS GoSmart



Otwórz aplikację EMOS GoSmart i potwierdź politykę prywatności, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się. Wybierz opcję rejestracji.

Wprowadź nazwę ważnego adresu e-mail i wybierz hasło. Potwierdź swoją zgodę na politykę prywatności. Wybierz opcję rejestracji.



Wybierz opcję Dodaj urządzenie.

Wybierz kategorię produktów GoSmart i wybierz Ambient TV light.

Bluetooth

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji i upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie.



Zresetuj urządzenie, przytrzymując przycisk na kamerze przez 5 sekund.

×	7-43 世頃心 9 % x 75% a X	7.44 回到40 文 Add Device
Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password. If you CM in Stollar and a to 2.404. We will a table with a stole table with a stole table	Adding device Keep the research stable.	1 through) saided warrendely Rethern TV Light Alater warrendely
P Enes/2_Snat.	01:54	
	Conception of the second secon	Done

Wprowadź nazwę i hasło sieci Wi-Fi. Informacje te pozostają zaszyfrowane i służą do zdalnej komunikacji klawiatury z urządzeniem mobilnym.

Urządzenie zostanie automatycznie wyszukane. Po sparowaniu można zmienić nazwę klawiatury.



Ikony i kontrolki

1	Ulepszony efekt atmosferyczny
2	Wybierz ustawienia dla całego światła lub poszczególnych segmentów
3	Ustawianie formatu wideo na telewizorze
4	Prędkość przejścia kolorów
5	Ustawienia jasności
<u>ì</u>	Ustawianie synchronizacji światła z obrazem TV
\bigotimes	Ustawianie trybu kolorów
	Wybór predefiniowanych scen
	Synchronizacja z muzyką i dźwiękiem
ţ	Ustawienia
	Przycisk wł.



7:46 Ambient TV Light 65" Scene Cool Summe we and Drea

Elementy sterujace i funkcie

Ustawianie kolorów

1 - Panel sterowania składa sie z 8 segmentów. które można obsługiwać recznie. Domyślnie zaznaczone sa wszystkie segmenty, co oznacza, że każda zmiana koloru zostanie odzwierciedlona we wszystkich segmentach. Jeśli chcesz zmienić kolor tylko kilku z nich (na przykład połowy).

możliwe jest zaznaczenie/odznaczenie niektórych segmentów i zmiana koloru tylko dla tych segmentów, w których pole wyboru iest zaznaczone.

2 - "Biel chroniaca oczy" i "Kolor" to opcie, które zmieniaja zachowanie tego ustawienia. Jeśli wybierzesz opcie "Eveprotective white", wszystkie segmenty zmienia kolor na biały, który służy jedynie jako światło otoczenia, które jest przyjazne dla oczu i oczu.

minimalizuje zmęczenie oczu podczas oglądania telewizji, zwłaszcza przy słabym oświetleniu. Z drugiej strony, wybranie opcji "Kolor" pozwala dostosować segmenty za pomoca różnych kolorów, zapewniając bardziej żywe i dynamiczne oświetlenie zgodnie z preferenciami lub nastrojem.

- 3 Wybór koloru
- 4 Ustawienia iasności
- 5 Ustawienie kontrastu

Wybór i tworzenie sce



Aplikacja zawiera kilka predefiniowanych scen, z których można . Jeśli żadna z nich nie odpowiada Twoim potrzebom, na dole znajduje się duży znak "+", który umożliwia utworzenie własnej sceny.



- 1 Nazywanie sceny
- 2. 3. 4 Wybór koloru, animacia i szybkość animacii. Zalecamy najpierw wybrać styl animacii, ponieważ ta opcia wpłynie na liczbe kolorów do . Niektóre animacje pozwalaja tvlko na 1 kolor, a niektóre pozwalaja na wiecej. Jeśli obok kolorów znaiduje się znak . oznacza to, że w razie potrzeby można dodać wiecej kolorów. Jako przykład wybraliśmy styl animacji "gradient", który bedzie płynnie przechodził między wybranymi kolorami - różowym, niebieskim, różowym i czerwony. Szybkość tej animacji można zmienić za pomoca suwaka na dole tej strony.





Synchronizacja z muzyką i dźwiękiem 🎜

Aplikacja oferuje 2 tryby synchronizacji muzyki: "Tryb lokalny" i "Tryb aplikacji" Oba tryby oferują kilka opcji, które dostosowują czułość wykrywania dźwięku i reakcję na światło.





Harmonogram (Schedule



Harmonogram pozwala ustawić godziny, w których oświetlenie otoczenia telewizora automatycznie włącza się lub wyłącza. Opcja ta pozwala nie tylko zaplanować włączenie lub wyłączenie świateł, ale także wybrać tryb, w którym światła powinny się włączać, czy powinny rozpocząć synchronizację natychmiast, czy pozostać tylko na chwilę. w jednym kolorze lub rozpocząć scenę.



- 1, 2 Wybór godziny i dni, w których światło ma być włączone lub wyłączone.
- 3 Nazwanie planu
- 4 Funkcja alertu użytkownika o uruchomieniu planu
- 5 Ustawienie włączania lub wyłączania światła podczas harmonogramu
- 6 Ustawienia trybu (synchronizacja, kolor, scena lub muzyka)
- 7 Włączanie/wyłączanie efektu atmosferycznego

Setting Schedule Count Down Power-on state Light Check		3:50	Ambi	•		
Setting Schedule Count Down Power-on state Ught Check			Ambie	entiv	Ligr	it.
Schedule Count Down Power-on state Light Check	Set	tting				
Count Down Power-on state Light Check	0	Sche	dule			
Power-on state Light Check	8	Cour	it Down			
Jight Check	8	Powe	er-on state	e		
	Q	Light	Check			

Odliczanie / opóźnione wyłączen



Światło wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.





Jeśli urządzenie utraci zasilanie (odłączenie adaptera lub awaria zasilania), to ustawienie określa, co stanie się po przywróceniu zasilania.

- 1 Przywracanie ustawień domyślnych
- 2 Przywrócenie ostatnio używanego ustawienia
- 3 Ustawienia niestandardowe, na przykład, aby urządzenie zawsze świeciło na czerwono po przywróceniu zasilania.

Sterowanie segmentami LE



Jeśli, że niektóre kontrolki zachowują się nietypowo (migają, nie reagują...), zalecamy skorzystanie z tej funkcji, aby sprawdzić, gdzie może tkwić problem.

Po wybraniu tej funkcji wszystkie segmenty powinny stopniowo zmieniać na ten sam. Jeśli niektóre segmenty zmieniają się wolniej, może to oznaczać wadliwe połączenia, które zalecamy wyczyścić.

13:51	.1 🗢 85
	Ambient TV Light
	dule
	Light Check
Pleas flashing any a che	s check if all your light tubes are alternately (Red, Green, Blue). If biormalities are found, please k: the contact of the light tube
	Confirm



Objaśnienie dodatkowych ustawień

- Informacje o urządzeniu podstawowe informacje o urządzeniu
- Tap-To-Run i automatyzacja sceny i automatyzacja przypisane do tego urządzenia.
- Powiadomienie offline powiadomienie, gdy urządzenie jest offline przez ponad 8 godzin (np. awaria zasilania).
- Create Group (Utwórz grupę) tworzenie grupy podobnych urządzeń (bardziej przydatne w przypadku świateł, na przykład grupowanie wszystkich świateł w kuchni).
- Faq and Feedback Najczęściej zadawane pytania i opinie
- Dodaj do ekranu głównego utworzenie ikony urządzenia w menu głównym telefonu
- Check Device Network (Sprawdź sieć urządzenia) sprawdzenie funkcjonalności sieci Wi-Fi.
- Aktualizacja urządzenia aktualizacja urządzenia
- Usuń urządzenie anulowanie parowania urządzeń

Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

Nie mogę sparować urządzeń. Co mogę zrobić?

- Upewnij się, że korzystasz z sieci Wi-Fi 2,4 GHz i masz wystarczająco silny sygnał.
- Zezwól aplikacji na wszystkie uprawnienia w ustawieniach.
- Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji mobilnego systemu operacyjnego i najnowszej wersji aplikacji.

Kto może korzystać z urządzenia?

- Urządzenie musi zawsze mieć administratora (właściciela).
- Administrator może udostępnić urządzenie pozostałym domownikom i przypisać im uprawnienia.