# ||ZTV55 ZTV65 ZTV75

# GoSmart Ambient-valaistus TV:n takana



# Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet ja varoitukset	2
Pakkauksen sisältö	3
Tekniset tiedot	4
Laitteen kuvaus	6
Asennus ja kokoonpano	7
Hallintalaitteet ja toiminnot	12
Vianmääritys FAQ	18

#### Turvallisuusohjeet ja varoitukset

Ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä lue ensin ohjeet kokonaan ja varmista, että ymmärrät ne. Säilytä tämä asiakirja ja pakkaus myöhempää käyttöä varten.

#### VAROITUS

Sähköinen riski:

- Virheellinen asennus ja/tai käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Lue ohjeet ennen asennusta ja ota huomioon sen tilan ja paikan erityispiirteet, johon tuote asennetaan.
- Älä avaa, pura, muokkaa tai muuta laitetta, ellei sitä ole erikseen ohjeissa kehotettu tekemään niin.
- Luvattoman avaamisen tai korjaamisen seurauksena menetetään kaikki vastuu, ja takuut.
- Käytä aina vain alkuperäistä virtajohtoa.
- Tuotteeseen voidaan syöttää vain jännite, joka vastaa tuotteen etiketissä olevia tietoja.
- Vain pätevä teknikko saa huoltaa tätä tuotetta sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen puhdistusta.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tietojen puute estävät heitä käyttämästä tuotetta turvallisesti ilman valvontaa tai opastusta.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
- Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin.

Tulipalon vaara:

 Älä käytä tuotetta, jos jokin osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vaurioitunut tai viallinen tuote välittömästi.

Tukehtumisvaara:

• Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla. Pidä pakkausmateriaali ulottumattomissa.

#### ILMOITUS

Kompastumisvaara:

• Virtajohto ja tuote on aina sijoitettava siten, että se ei häiritse normaaleja kävelyalueita.

#### ILMOITUS

Tuotteen vaurioitumisvaara:

- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatulla tavalla.
- Estä tuotteen putoaminen ja suojaa sitä iskuilta.
- Älä käytä aggressiivisia kemiallisia puhdistusaineita tuotetta puhdistaessasi.
- Valvo lapsia, jotta he eivät leiki tuotteella.

Lue ennen laitteen käyttöä.

Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita.

EMOS spol. s r.o. vakuuttaa, että tuotteet ZTV55, ZTV65 ja ZTV75 ovat direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa koskevien säännösten mukaisia. Laitteita voidaan käyttää vapaasti EU:n alueella. Vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuilta http://www.emos.eu/download.

Laitetta voidaan käyttää yleisen luvan nro VO-R/10/07.2021-8, sellaisena kuin se on , perusteella.



#### Pakkauksen sisältö

Sync Camera Käyttöohje 6× tavallinen LED-segmentti Vasen ja oikea LED-segmentti 2× kulmaliitos 4× segmenttikytkentä Virtalähde



ZTV55







ZTV75

Tekniset tiedot Virtalähde: 12 V DC / 2A Teho: 24 W : ZTV55 450 lm / ZTV65 610 lm ZTV75 660 lm Valon väri: RGBIC Kaapelin pituus: 2.5m Tietoliikenneprotokolla: 2,4 GHz WI-FI (IEEE802.11b/g/n) APP: EMOS GoSmart Androidille ja iOS:lle

Ilmoitus



Laite tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteyttä (ei tue 5GHz:n taajuutta).



#### Laitteen kuvaus

- 1 Synkronointikamera
- 2 Kulmaliitokset
- 3 LED-segmentti
- 4 Segmentoitu liitos5 Vasen ja oikea LED-segmentti

- 6 Virtaliitin
- 7 Nollaus- ja ON/OFF-painike





#### Asennus ja kokoonpano

Yhdistä kaikki segmentit huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota segmenttien oikeaan suuntaukseen, jotta liittimet eivät vahingoitu. Vältä liiallista voimankäyttöä, joka voisi vahingoittaa laitetta korjaamattomasti.



Ripusta koko rakenne 2 kulmakannattimen avulla. ja kamera television takaosaan ja poista suojakalvo kameran linssistä.



Kytke virtalähde.



Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on tärkeää kallistaa synkronointikamera oikein. Käytä tätä varten mukana toimitettua kulmakorttia ja kohdista takapuolelle TV-ruudun kanssa niinyläreuna koskettaa kameraa. Kallista sitten kameraa niin, että se on linjassa kulmakortin kanssa.

#### Pariliitos sovelluksen kanssa

EMOS GoSmart -sovelluksen asentaminen



Sovellus on saatavilla Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille Google Playsta ja App Storesta. Voit ladata sovelluksen skannaamalla kyseisen QR-koodin.

0

#### EMOS GoSmart vaiheet



Avaa EMOS GoSmart -sovellus, vahvista tietosuojakäytäntö ja napsauta Hyväksyn. Valitse rekisteröintivaihtoehto.

Kirjoita voimassa olevan sähköpostiosoitteen nimi ja valitse salasana. Vahvista, että hyväksyt tietosuojakäytännön. Valitse Rekisteröidy.



#### Valitse Lisää laite.

Valitse GoSmart-tuoteryhmä ja valitse Ambient TV light.

#### Bluetooth

Seuraa sovelluksen ohjeita ja varmista, että Bluetooth on päällä puhelimessasi.



Nollaa laite pitämällä kameran painiketta painettuna 5 sekunnin ajan.

×	743 世際中 ×	• % / 76% a	744 世聖中 ×	% ≥ 75% a Add Device
Select 2.4 Gitz Wi-Fi Network and enter password. If your with Control planar and the 2-2004 Control planar and the 2-2004	Adding device Kiesp the network at	Rev.	Connection when a wave of the second se	oby TV light
P EnosC2.5mat	01:54			
	Scoreng Kopping devices Charl	Folders The America		Done
		<		0 (

Anna Wi-Fi-verkkosi nimi ja salasana. Nämä tiedot pysyvät salattuina, ja niitä käytetään, jotta näppäimistö voi kommunikoida mobiililaitteesi kanssa etänä.

Laite etsitään automaattisesti. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen näppäimistö voidaan nimetä uudelleen.



#### Kuvakkeet ja merkkivalot

1	Parannettu ilmakehän vaikutus
2	Valitse koko valon tai yksittäisten segmenttien asetukset
3	Videoformaatin asettaminen televisiossa
4	Värin siirtymisnopeus
5	Kirkkausasetukset
Ц	Valon synkronoinnin asettaminen TV-kuvan kanssa
$\bigotimes$	Väritilan asettaminen
	Ennalta määritettyjen kohtausten valinta
5	Synkronointi musiikin ja äänen kanssa
ţ	Asetukset
U	On/Off-painike



# 7:46 Ambient TV Light 65' Scene Cool Summ

#### Hallintalaitteet ja toiminnot

## asettaminen 넚

1 - Ohiauspaneelissa on 8 segmenttiä, joita voidaan manuaalisesti Oletusarvoisesti kaikki segmentit on valittu, mikä tarkoittaaettä kaikki värimuutokset heijastuvat kaikkiin segmentteihin. Jos haluat muuttaa väriä vain muutamassa segmentissä (esimerkiksi puolessa).

on mahdollista valita/poistaa valinta joistakin segmenteistä ja muuttaa värjä vain niissä segmenteissä, joissa valintaruutu on valittuna.

- 2 "Silmiä suojaava valkoinen" ja "Väri" ovat vaihtoehtoja, jotka muuttavat tämän asetuksen käyttäytymistä. Jos valitset vaihtoehdon "Silmiä suojaava valkoinen", kaikki segmentit vaihtuvat valkoiseen väriin, joka toimii ainoastaan silmille ystävällisenä ympäristön valona ja minimoi silmien väsymisen televisiota katseltaessa, erityisesti hämärässä. Toisaalta valitsemalla "Väri"-vaihtoehdon voit mukauttaa segmenttejä eri väreillä, jolloin saat eloisamman ia dynaamisemman valaistuksen mieltymyksesi tai mielialasi mukaan.
- 3 Värin valinta
- 4 Kirkkausasetukset
- 5 Kontrastin asetus

### Kohtausten valinta ja luominen



Sovellus sisältää useita valmiita kohtauksia, joista voit valita. Jos mikään niistä ei sovi tarpeisiisi. luettelon alareunassa on suuri "+"-merkki, ionka avulla voit luoda oman kohtauksen



1 - Kohtauksen nimeäminen

2, 3, 4 - Värin valinta, animaatio ja animaation nopeus.

Suosittelemme valitsemaan animaatiotyylin ensin, sillä tämä vaihtoehto vaikuttaa valittavissa olevien värien määrään. Jotkin animaatiot sallivat vain 1 väri ja jotkut sallivat useamman värin. Jos näet plusmerkin värien vieressä, se tarkoittaa, että voit värejä tarpeen mukaan. Esimerkkinä valitsimme animaatiotyylin "gradientti", joka siirtyy pehmeästi valitujen värien välillä vaaleanpunainen, sininen, vaaleanpunainen ja punainen. Voit muuttaa animaation nopeutta tämän sivun alareunassa olevan





Synkronointi musiikin ja äänen kanssa

liukusäätimen avulla

Sovellus tarjoaa 2 musiikin synkronointitilaa: "Paikallinen tila" ja "Sovellustila" Molemmissa tiloissa on useita vaihtoehtoja, joilla voidaan säätää äänitunnistusherkkyyttä ja valovastetta.





Aikataulutus (Schedule)



Ajastuksen avulla voit asettaa ajat, jolloin television ympäristön valo kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois päältä. Tämän vaihtoehdon avulla voit paitsi ajastaa valojen syttymisen tai sammumisen myös valita tilan, jossa valot syttyvät, aloitetaanko synkronointi välittömästi vai pysyvätkö ne vain yhdellä värillä tai aloittaa kohtauksen.



- 1, 2 valitaan aika ja päivät, jolloin valo kytketään päälle tai pois päältä.
- 3 Suunnitelman nimeäminen
- 4 Hälytystoiminto , kun suunnitelma käynnistyy.
- 5 Valon kytkemisen päälle tai pois päältä asettaminen aikataulun aikana.
- 6 Tila-asetukset (synkronointi, väri, kohtaus tai musiikki)
- 7 Ilmakehäefektin kytkeminen päälle/pois päältä

1	a::50
Se	tting
0	Schedule
	Count Down
8	Power-on state
Q	Light Check

Lähtölaskenta / viivästetty sam

Valo sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut.





Jos laitteesta katkeaa virta (sovittimen irrotus tai sähkökatkos), tämä asetus määrittää, mitä tapahtuu, kun virta palautetaan.

- 1 Palauta oletusasetukset
- 2 Palauta viimeksi käytetty asetus
- Mukautetut asetukset, esimerkiksi niin, että laite palaa aina punaisena, kun virta palautetaan.

#### LED-segmentin ohjaus



Jos huomaat, että jotkin valot käyttäytyvät epätavallisesti (vilkkuvat, eivät reagoi...), suosittelemme käyttämään tätä toimintoa ongelman selvittämiseksi.

Kun tämä toiminto on valittuna, kaikkien segmenttien pitäisi muuttua samanvärisiksi asteittaisella värimuutoksella. Jos jotkin segmentit muuttuvat hitaammin, tämä voi viitata viallisiin liitoksiin, jotka kannattaa puhdistaa.

13:51	내 중 85 Ambient TV Light
	Light Check
Please	check if all your light tubes are
flashing any al checl	alternately (Red, Green, Blue). If pnormalities are found, please the contact of the light tube
e	Confirm



Lisäasetusten selitys

- Laitteen tiedot laitteen perustiedot
- Tap-To-Run ja automaatio tälle laitteelle määritetyt kohtaukset ja automaatio.
- Offline-ilmoitus ilmoitus, kun laite on yli 8 offline-tilassa (esim. sähkökatkos).
- Luo ryhmä luo ryhmä samankaltaisia laitteita (hyödyllisempi valaisimille, esimerkiksi keittiön kaikkien valaisimien ryhmittely).
- Faq ja palaute Usein kysytyt kysymykset ja palaute
- Lisää aloitusnäyttöön luo laitteen kuvakkeen puhelimen päävalikkoon.
- Tarkista laitteen verkko tarkista Wlan-verkon toimivuus.
- Laitteen päivitys päivitä laitteesi
- Poista laite peruuttaa laitteen pariliitoksen

#### Vianmääritys FAQ

En saa laitteita yhdistettyä. Mitä voin tehdä?

- Varmista, että käytät 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoa ja että signaalisi on riittävän voimakas.
- Anna sovellukselle kaikki oikeudet asetuksissa.
- Varmista, että käytät mobiilikäyttöjärjestelmän uusinta versiota ja sovelluksen uusinta versiota.

Ketkä kaikki voivat käyttää laitetta?

- Laitteella on aina oltava ylläpitäjä (omistaja).
- Järjestelmänvalvoja voi jakaa laitteen muiden kotitalouden jäsenten kanssa ja antaa heille oikeuksia.